



Simeon  
**sprek**

*make yourself heard  
faites-vous entendre*

*Toteable soundfield amplification in a class of its own  
Une amplification sans fil portative qui fait classe à part*

## Double-duty

Sprek is the ultimate compact solution for hearing as well as for speech: It's a toteable soundfield system designed to assist with special hearing needs; perfect to use as a wireless speech amplifier for relief of voice fatigue too.

## À double fonction

Le Sprek est une solution compacte pour l'ouïe ainsi que pour la parole: c'est un système sans fil conçu pour offrir une aide aux personnes qui ont des besoins auditifs spécifiques ; il transmet la parole tout en aidant à gérer contre les problèmes de fatigue de la voix.

---



## Wireless speaker

Sprek comes with a digital transmitter so you can use the speaker completely wirelessly - no cumbersome cords! But you can also simply plug the headset boom microphone directly into the speaker, just like a conventional voice amplifier.

## Haut-parleur sans fil

Le Sprek comprend un émetteur numérique, ce qui vous permet d'utiliser le haut-parleur sans aucun fil encombrant. Cependant, il est aussi possible de brancher un microphone serre-tête directement au haut-parleur, comme avec un amplificateur classique.

---

## Compact and powerful

The little Sprek wireless speaker is only 8cm x 8cm but packs an impressive 15 Watts of audio power. Weighing only 340g, the speaker can be worn on the body or placed on a desk or shelf to provide focused amplification.



## Compact et puissance

Ce tout petit Spek sans fil mesure que 8cm x 8cm mais génère 15 watts de puissance audio, offrant une performance impressionnante ! Ne pesant que 340g, le haut-parleur peut être porté sur soi ou être placé sur un pupitre ou une tablette pour une amplification dirigée.



## Expandable system

Team-teaching? No problem - Sprek will support two wireless transmitters. You can even add multiple Sprek Speakers to cover large areas.

## Un système personnalisable

Vous enseignez en équipe ? Pas de problème – le Sprek fonctionne avec un ou deux émetteurs sans fil. Vous pouvez également ajouter des haut-parleurs Sprek supplémentaires pour un plus grand rayonnement acoustique.

## Multimedia

Besides the digital transmitter, Sprek includes the function for streaming audio from your phone or your classroom computer. You can use plug-in audio feeds from other devices directly into your Sprek speaker too.

## Multimédia

Outre l'émetteur numérique, Sprek inclut la fonction de diffusion audio depuis votre téléphone ou l'ordinateur de votre salle de classe. Vous pouvez brancher des flux audio venant d'autres appareils directement à votre haut-parleur Sprek.

## Technical specifications

Transmission frequency	902MHz to 928MHz
Transmission method	TDMA
Modulation system	FSK
Transmitter battery	Rechargeable Li-ion 3.7V / 650mAh
Wireless speaker battery	Rechargeable Li-ion 3.7V / 3,400mAh
Autonomy*	Speaker 15 hours; Transmitter 9 hours
Charging Time	Speaker 6 hours; Transmitter 2 hours
Operating temperature	-10 to +50°C
Dimensions	Speaker: 105 x 105 x 40mm Transmitter: 28 x 93 x 20mm
Weight	Speaker 340g; Transmitter 60g
Audio frequency response	100Hz ~ 20kHz
Speaker output	10W continuous; 15W max.
Certifications	Industry Canada, FCC

## Spécifications Techniques

Plage de fréquences de l'émetteur	902MHz à 928MHz
Méthode de transmission	AMRT
Système de modulation	FSK (modulation par déplacement de fréquence)
Batterie de l'émetteur	Li-ion 3,7V / 650mAh rechargeable
Batterie du haut-parleur sans fil	Li-ion 3,7V / 3,400mAh rechargeable
Autonomie*	Haut-parleur 15 heures ; émetteur 9 heures
Durée de recharge	Haut-parleur 6 heures; émetteur 2 heures
Température de fonctionnement	-10 à +50°C
Dimensions	Haut-parleur: 105 x 105 x 40mm Émetteur: 28 x 93 x 20mm
Poids	Haut-parleur 340g; Émetteur 60g
Réponse en fréquences audio	100Hz ~ 20kHz
Sortie du haut-parleur L	10W de puissance en continu; 15W max.
Certifications	Industrie Canada, FCC

